
Vejledning til udlevering af event-recorder

Hvad er en event-recorder?

Event-recorderen er et lille apparat, som registrerer og optager din hjerterytme.

Du skal have event-recorderen i din nærhed hele tiden f.eks. i en lomme eller i en taske, så du hurtigt kan tage den i brug, hvis du mærker dine symptomer fra hjertet.

Hvordan bruger jeg event-recorderen?

Apparatet tændes ved at holde knappen med pilen på nede i nogle sekunder, indtil displayet tændes. To streger står og blinker øverst i displayet.

Apparatet holdes vandret og begge pegefingre holdes i hver ende af apparatet og dækker for metalpladerne i hver ende. Apparatet ”bipper” og efter nogle sekunder, kommer pulsen frem øverst i displayet.

Samtidig hermed tæller tiden ned fra 30 sekunder til 0 i øverste højre hjørne af displayet. Bliv ved med at holde fingrene om apparatet til de 30 sekunder er gået. Slip fingrene og efter nogle sekunder slukker apparatet igen.

Der er igen klar til en ny optagelse. Samme procedure som ovenfor beskrevet.

Sygeplejersken vil instruere i dette, og fortælle i hvilke situationer, man skal bruge apparatet.

Hvad gør jeg bagefter?

Når du har haft nogle episoder med dine symptomer, og disse er blevet optaget i event-recorderen, skal du ringe til sekretæren og aftale en tid til at komme og få udlæst hjerterytmen i apparatet. Lægen kigger på dette, og der aftales nærmere.

Privatlivspolitik vedrørende behandling af personlige oplysninger for patienter, som undersøges og behandles hos os, kan ses på vores hjemmeside www.hertelaegerne.dk eller i vores klinik.